

# Montageanleitung Stahlzargen

Mit Wandflächenanker für Mauerwerk/Beton

für T30-1-FSA „40“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-2036		
T30-2-FSA „40“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-2036		
T30-1-FSA „40E“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1878		
T30-2-FSA „40E“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1878		
T30-1-FSA „43“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1977		
T30-2-FSA „43“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1977		
T30-1-FSA „65“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1931		
T30-2-FSA „65“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1931		
RS-1-40	RS-1-40E	RS-1-43	RS-1-65
RS-2-40	RS-2-40E	RS-2-43	RS-2-65
WK1-40	WK1-43	WK1-65	
WK2-40	WK2-43	WK2-65	

1. Wandflächenanker von der Zarge abbiegen.
2. Zarge lot- und fluchtgerecht ausgerichtet nach dem Meterriss in die Maueröffnung stellen.
3. Lichtes Zargenmaß durch Einbringen von mindestens 3 Spreizen fixieren.
4. Anker eben auf die Wandfläche auflegen, ggf. druckfest unterlegen.
5. Je Anker eine Verdübelung mit zugelassenen Dübeln M8 (Stahl) oder Ø10 (Kunststoff) durchführen. Randabstand von mind. 50 mm einhalten.
6. Zum Fixieren der Gegenzarge ggf. Ruck-Zuck-Anker verwenden.
7. Abstand zwischen Zarge und Mauerwerk vollvolumig mit Mörtel ausfüllen, Wandflächenanker mit Putz bedecken.

## Hinweis:

Bei 3-teiliger Stahlzarge vorher Längsteile mit Querteil an den Gehrungsecken zusammenstecken und verschrauben.

### Westag & Getalit AG

Postfach 26 29  
33375 Rheda-Wiedenbrück  
Germany

Tel. +49 5242 17-2000  
Fax: +49 5242 17-72000  
[www.westag-getalit.de](http://www.westag-getalit.de)  
[werbung@westag-getalit.de](mailto:werbung@westag-getalit.de)

