

Montageanleitung Stahlzargen Mauerwerk/Beton

für T30-1-Tür „40“	Zulassungs-Nr. Z-6.16-1211
T30-2-Tür „40“	Zulassungs-Nr. Z-6.16-1220
T30-1-Tür „40E“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1878
T30-1-FSA „43“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1977
T30-2-FSA „43“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1977
T30-1-FSA „65“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1931
T30-2-FSA „65“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1931
T90-1-FSA „65“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1988
T90-2-FSA „65“	Zulassungs-Nr. Z-6.20-1988
RS-1-40 RS-1-43	RS-1-65 RS-1-40 E
RS-2-40 RS-2-43	RS-2-65
WK1-40 WK1-43	WK1-65
WK2-40 WK2-43	WK2-65
WK3-65	

1. Zarge lot- und fluchtgerecht ausgerichtet nach dem Meterriss in die Maueröffnung stellen.
2. Maueranker von der Zarge abbiegen und in die Ankerlöcher der Laibung einschieben.
3. Bei Dübelmontage Montageplatte mit 2 bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln M8 (Stahl) oder Ø 10 (Kunststoff) in die Laibung schrauben. Anker mit der Montageplatte verschweißen.
4. Lichtes Zargenfalzmaß durch Einbringen von mindestens 3 Spreizen fixieren.
5. Abstand zwischen Zarge und Mauerwerk vollvolumig mit Mörtel ausfüllen.

Hinweis:

Bei 3-teiliger Stahlzarge vorher Längsteile mit Querteil an den Gehrungsecken zusammenstecken und verschrauben.



Westag & Getalit AG

Westag & Getalit AG
Postfach 26 29
D-33375 Rheda-Wiedenbrück
Germany

Phone +49 (0) 52 42-17-20 00
Fax +49 (0) 52 42-17-7 20 00
e-mail: werbung@westag-getalit.de
Internet: www.westag-getalit.de