
Montageanleitung

FUHR 970 N

- Der Treibriegelkanal ist auf der bestätigten Türfläche für die Stangenaufnahme am FUHR-Hebel geöffnet und mit Schaum ausgelegt, um das Klappern zu verhindern.
- Die Kanalenden und der Schaum sind vorgebohrt, so daß die Stangen durchgeführt werden können.
- Die Stangen sind in den Falz eingeklebt oder gehören zum Zubehörartikel im separaten Karton.

Bei Elementen mit Bodendichtung

- Bei Standflügeln mit Bodendichtung ist die Stange über die Bodendichtung zu führen.
Dazu ist die Stange mit dem Gewindeende voran mehrmals im Kanal hin und her zu schieben, um den Kanal vom Restschaum zu befreien (möglichst ausblasen).
- Die untere Stange ca. 150 mm vom Gewindeende im Schraubstock um ca. 10 mm abwinkeln, um ein Einführen in die Aufnahme zu ermöglichen.
- Stangen oben und unten eindrehen.
- FUHR-Hebel verschrauben
- Stangenführungsplättchen oben und unten montieren.
- Stangen mit FUHR-Hebel einziehen (Öffnungsstellung der Tür); Stangenlängen anzeichnen (1 mm länger als Falz-/ Türunterkante).
- Stangen mit FUHR-Hebel rausschieben (Schließstellung der Tür); Stangen ablängen und anfasen.
- Funktionskontrolle